

Näin toimii uusi sähkömittarisi

Yksivaihemittaus

Energianmittaus;

Mittari mittaa kuluvaa energiaa.



Virhetilat;

Punainen merkkivalo palaa pysyvästi, kun päätelaitteessa on hälytys päällä. Ottakaa tällöin yhteys Kokemäen Sähkö Oy:n tekniseen asiakaspalveluun 02 838 6180.

HUOM! Mittarin asennuksen jälkeen hälytysvalo palaa siihen asti, kunnes mittarin tiedot on viety luenta-järjestelmään. Tähän kuluu noin viikko.

Katkaisimen merkkivalo; Mittari on varustettu katkaisimella. Vihreä valo osoittaa katkaisimen tilan.

- Valo palaa, kun virta on kytketty päälle.
- Kun valo ei pala, virta on katkaistu.
- Jos valo vilkkuu, virta on katkaistu ja asiakas voi kytkeä virran keltaista **katkaisinta** painamalla.

SUOSITUS!

Älä käytä pääkytkintä virran katkaisuun!

Virrankatkaisuun suositellaan käytettäväksi mittarin omaa **katkaisinta**. Tällöin mittari saadaan kaukoluettua, mutta virta on katkaistu kiinteistöstä.

Mittarin käytöstä lisätietoa nettisivuillamme www.kokemaensahko.fi